

Document Pocket WM Line

Assembly Guide



- All required hardware is included.
- Please check the contents with your packing slip.
- Save this document for future reference.

Porte document Ligne WM

Guide d'assemblage

- *Toute la quincaillerie requise est incluse.*
- *Veillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison.*
- *Conservez ces instructions pour référence future.*

Hardware

Quincaillerie

1/4-20 bolts
Boulons 1/4-20
3A1816L2



Retaining part
Pièce de retenue



Tools required

Outils requis



Phillips #3



Assembly

Assemblage

